

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (РВД) И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

НА 10.11.2019 ГОД

| | Наименование и марка | Цена от 200 тыс. | Цена от 100 тыс. | Розница |
|--|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| | РВД ф6 M14x1,5L=0,60 кЛ=17 (г+ш) | 200-00 | 210-00 | 230-00 |
| | РВД ф6 M14x1,5L=0,80 кЛ=17 (г+ш) | 240-00 | 250-00 | 270-00 |
| | РВД ф6 M14x1,5L=1,00 кЛ=17 (г+ш) | 275-00 | 285-00 | 315-00 |
| | РВД ф8 M14x1,5L=0,60 кЛ=17 (г+г) | 200-00 | 210-00 | 230-00 |
| | РВД ф8 M14x1,5L=0,80 кЛ=17 (г+г) | 235-00 | 245-00 | 270-00 |
| | РВД ф8 M14x1,5L=1,00 кЛ=17 (г+г) | 275-00 | 285-00 | 315-00 |
| | РВД ф8 M14x1,5L=1,40 кЛ=17 (г+г) | 340-00 | 355-00 | 390-00 |
| | РВД ф8 M14x1,5L=1,60 кЛ=17 (г+г) | 375-00 | 390-00 | 430-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=0,60 кЛ=19 | 215-00 | 225-00 | 245-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=0,80 кЛ=19 | 250-00 | 260-00 | 285-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=1,00 кЛ=19 | 290-00 | 300-00 | 325-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=1,20 кЛ=19 | 325-00 | 340-00 | 370-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=1,40кЛ=19 | 360-00 | 380-00 | 410-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=1,60кЛ=19 | 396-00 | 415-00 | 450-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=1,80кЛ=19 | 440-00 | 460-00 | 500-00 |
| | РВД ф8 M16x1,5L=2,00кЛ=19 | 475-00 | 500-00 | 540-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=0,60кЛ=22 | 220-00 | 230-00 | 245-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=0,80кЛ=22 | 250-00 | 260-00 | 280-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,00кЛ=22 | 315-00 | 330-00 | 375-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,20кЛ=22 | 315-00 | 330-00 | 355-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,20кЛ=22 0/90 углов. | 345-00 | 360-00 | 390-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,40кЛ=22 | 345-00 | 360-00 | 390-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,60кЛ=22 | 360-00 | 380-00 | 425-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,60кЛ=22 (г+г) 0/90 углов. | 430-00 | 450-00 | 470-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,80кЛ=22 | 405-00 | 425-00 | 460-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=1,80кЛ=22 (г+г) 0/90 углов. | 440-00 | 460-00 | 500-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=2,00кЛ=22 | 470-00 | 490-00 | 535-00 |
| | РВД ф8 M18x1,5L=2,00кЛ=22 (г+г) 0/90 углов | 455-00 | 480-00 | 540-00 |
| | РВД ф12M20x1,5L=0,40 кЛ=24 | 195-00 | 205-00 | 225-00 |
| | РВД ф12M20x1,5L=0,40 кЛ=24 0/90 угл.г+г | 245-00 | 255-00 | 280-00 |
| | РВД ф12M20x1,5L=0,60 кЛ=24 | 235-00 | 250-00 | 270-00 |
| | РВД ф12M20x1,5L=0,60 кЛ=24 0/90 углов. | 280-00 | 295-00 | 320-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=0,80 кЛ=24 | 250-00 | 260-00 | 285-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=0,80 кЛ=24 0/90 угл. | 320-00 | 335-00 | 365-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=1,00 кЛ=24 | 320-00 | 335-00 | 360-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=1,00 кЛ=24 0/90 углов.г+г | 355-00 | 370-00 | 400-00 |
| | РВД ф12M20x1,5 L=1,20 кЛ=24 | 360-00 | 375-00 | 410-00 |
| | РВД ф12M20x1,5 L=1,20 кЛ=24 0/90 углов.г+г | 380-00 | 395-00 | 430-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=1,40 кЛ=24 | 400-00 | 420-00 | 455-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=1,40 кЛ=24 0/90 углов. | 410-00 | 430-00 | 465-00 |
| | РВД ф12M20x1,5 L=1,60 кЛ=24 | 440-00 | 460-00 | 500-00 |
| | РВД ф12M20x1,5 L=1,60 кЛ=24 0/90 углов. | 457-00 | 480-00 | 520-00 |
| | РВД ф12M20x1,5 L=1,80 кЛ=24 | 475-00 | 500-00 | 540-00 |
| | РВД ф12M20x1,5 L=1,80 кЛ=24 0/90 угл. | 495-00 | 515-00 | 560-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=2,00 кЛ=24 | 525-00 | 550-00 | 595-00 |
| | РВД ф12 M20x1,5 L=2,00 кЛ=24 0/90 углов. | 528-00 | 555-00 | 600-00 |
| | РВД ф12 M22x1,5 L=0,40 кЛ=27 | 185-00 | 195-00 | 210-00 |
| | РВД ф12 M22x1,5 L=0,40 кЛ=27 0/90 углов. | 230-00 | 240-00 | 260-00 |
| | РВДф12 M22x1,5 L=0,60 кЛ=27 | 245-00 | 255-00 | 275-00 |
| | РВДф12 M22x1,5 L=0,60 кЛ=27 0/90 угл. | 265-00 | 275-00 | 330-00 |
| | РВД ф12 M22x1,5 L=0,80 кЛ=27 | 255-00 | 265-00 | 290-00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| РВД ф12 М22х1,5 L=0,80 кл=27 0/90 угл. | 310-00 | 315-00 | 335-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,00 кл=27 | 325-00 | 340-00 | 370-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,00 кл=27 0/90 углов. | 350-00 | 365-00 | 395-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,20 кл=27 | 365-00 | 380-00 | 415-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,20 кл=27 0/90 угл. | 375-00 | 390-00 | 425-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,40 кл=27 | 365-00 | 385-00 | 415-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,40 кл=27 0/90 угл | 450-00 | 470-00 | 515-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,60 кл=27 | 450-00 | 470-00 | 510-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,60 кл=27 0/90 угл | 470-00 | 485-00 | 530-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,80 кл=27 | 460-00 | 480-00 | 520-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=1,80 кл=27 0/90 угл | 470-00 | 485-00 | 530-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=2,00 кл=27 | 528-00 | 555-00 | 600-00 |
| РВД ф12 М22х1,5 L=2,00 кл=27 0/90 углов. | 505-00 | 525-00 | 570-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=0,40 кл=30 | 255-00 | 270-00 | 290-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=0,40 кл=30 0/90 углов. | 320-00 | 335-00 | 365-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=0,60 кл=30 | 290-00 | 305-00 | 330-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=0,60 кл=30 (г+г) 0/90 углов | 375-00 | 395-00 | 430-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=0,80 кл=30 | 330-00 | 345-00 | 375-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=0,80 кл=30 0/90 углов. | 390-00 | 410-00 | 445-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,00 кл=30 | 370-00 | 390-00 | 420-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,00 кл=30 0/90 углов. | 410-00 | 430-00 | 465-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,20 кл=30 | 410-00 | 430-00 | 465-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,20 кл=30 0/90 угл | 450-00 | 470-00 | 510-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,40 кл=30 | 440-00 | 460-00 | 500-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,40 кл=30 0/90 угл | 480-00 | 505-00 | 545-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,60 кл=30 | 506-00 | 530-00 | 575-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,60 кл=30 0/90 угл | 545-00 | 565-00 | 615-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,80 кл=30 | 545-00 | 565-00 | 615-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=1,80 кл=30 0/90 углов | 600-00 | 625-00 | 680-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=2,00 кл=30 | 615-00 | 645-00 | 700-00 |
| РВД ф12 М24х1,5 S-30 L=2,00 кл=30 0/90 углов. | 655-00 | 680-00 | 740-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=0,40 кл=32 | 270-00 | 280-00 | 305-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=0,40 кл=32 0/90 угл. | 315-00 | 330-00 | 355-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=0,60 кл=32 | 315-00 | 330-00 | 360-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=0,60 кл=32 0/90 угл | 395-00 | 410-00 | 450-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=0,80 кл=32 | 365-00 | 380-00 | 415-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=0,80 кл=32 0/90 угл | 450-00 | 470-00 | 510-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,00 кл=32 | 415-00 | 430-00 | 470-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,00 кл=32 0/90 угл. | 475-00 | 500-00 | 540-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,20 кл=32 | 460-00 | 480-00 | 525-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,20 кл=32 0/90 угл | 550-00 | 575-00 | 625-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,40 кл=32 | 505-00 | 530-00 | 575-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,40 кл=32 0/90 угл | 555-00 | 580-00 | 630-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,60 кл=32 | 555-00 | 580-00 | 630-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,60 кл=32 0/90 угл | 595-00 | 625-00 | 675-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,80 кл=32 | 565-00 | 590-00 | 640-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=1,80 кл=32 0/90 угл | 630-00 | 660-00 | 715-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=2,00 кл=32 | 650-00 | 680-00 | 735-00 |
| РВД ф16 М27х1,5 L=2,00 кл=32 0/90 углов | 725-00 | 760-00 | 825-00 |
| РВД ф16 М33х1,5 L=0,60 кл=36 | 500-00 | 525-00 | 570-00 |
| РВД ф16 М33х1,5 L=0,80 кл=36 | 545-00 | 570-00 | 620-00 |
| РВД ф16 М33х1,5 L=1,00 кл=36 | 650-00 | 680-00 | 740-00 |
| РВД ф16 М33х1,5 L=1,20 кл=36 | 455-00 | 475-00 | 515-00 |
| РВД ф16 М33х1,5 L=1,40 кл=36 | 760-00 | 795-00 | 860-00 |
| РВД ф16 М33х1,5 L=1,60 кл=36 | 825-00 | 860-00 | 935-00 |

| | | | |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| РВД ф16 М33х1,5 L=1,80 кл=36 | 895-00 | 935-00 | 1015-00 |
| РВД ф16 М33х1,5 L=2,00 кл=36 | 965-00 | 1010-00 | 1095-00 |
| РВД ф20 М33х2,0 L=1,00 кл=41 | 680-00 | 710-00 | 775-00 |
| РВД ф20 М33х2,0 L=1,20 кл=41 | 780-00 | 815-00 | 885-00 |
| РВД ф20 М33х2,0 L=1,40 кл=41 | 820-00 | 860-00 | 930-00 |
| РВД ф25 М42х2,0 L=1,00 кл=50 | 1570-00 | 1640-00 | 1780-00 |
| РВД ф25 М42х2,0 L=1,20 кл=50 | 1760-00 | 1840-00 | 1995-00 |
| РВД ф25 М42х2,0 L=1,40 кл=50 | 1785-00 | 1865-00 | 2025-00 |
| Распределитель Р80 3/1-222 (М)МТЗ | 9700-00 | 10145-00 | 11025-00 |
| Распределитель Р80 3/1-222 (Н)ДТ | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р80 3/1-222 Г (М) с гидрозамком | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р80 3/1-222 Г (Н) с гидрозамком | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р80 3/1-444 Экскаватор | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р80 3/2-444 Экскаватор | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р80 3/3-444 (Н) | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р80 3/4-222 МТЗ с рег-м пахоты | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р80 3/4-222 Г (М) с гидрозамком | 8560-00 | 8950-00 | 9730-00 |
| Распределитель Р160 3/1-111 | 15135-00 | 15825-00 | 17200-00 |
| Распределитель Р160 3/1-222 | 15135-00 | 15825-00 | 17200-00 |
| Распределитель Р100.003.000 лев. | 11195-00 | 11705-00 | 12720-00 |
| Распределитель Р100.003.001 пр. | 11195-00 | 11705-00 | 12720-00 |